

Návod pro používání drtiče zahradního odpadu GTM – GTS 900

Nastartujte motor a nechte jej na 1/3 plynu zahřát asi 1 minutu. Pak spusťte stroj na plný plyn. Nahlédněte do příručky k motoru, kde najdete, jak zapnout správně motor a další informace ohledně používání motoru - v samostatném manuálu k motoru (obr. 9 & 10)

Vložte větve do vstupního otvoru a jakmile jsou vtaženy, pusťte je. Větve budou vtaženy do stroje automaticky. Při vkládání silných větví dbejte na to, aby byly udržovány otáčky motoru. Odřežte boční větve, které jsou silnější než 3 cm, od hlavních větví a vkládejte je do stroje samostatně. Dlouhé větve by vás mohly šlehnout do obličeje, udržujte proto vhodnou vzdálenost od stroje a vždy noste ochranu obličeje.

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM POZNÁMKÁM: Neváhejte použít nouzový spínač (obr. 11) v případě nouze. Při normálním vypnutí stroje nejdříve nechte motor běžet naprázdno a pak přepněte klíčem přepínač na „0“ nebo do pozice „vypnuto“. Výstupní roura musí být po celou dobu pevně přišroubována na stroji, aby nebyly štěpky rozhazovány příliš daleko a nikdo tak nemohl být zraněn. Vždy zkontrolujte, že jsou dva šrouby ve spodní části vstupní roury bezpečně utaženy (obr. 12, 13) Pokud chcete zastavit štěpkování, nechte nejdříve stroj ještě několik minut běžet, aby mohl dokončit drcení již vloženého materiálu i výstup štěpků ze stroje - tyto zbytky jinak mohou zablokovat rotor při příštím spuštění stroje.

Ostatní pokyny k údržbě a použití jsou v podrobném návodu, včetně návodu pro údržbu a používání motoru, které jsou k dispozici na obecním úřadě na vyžádání u pana Vlastimila Kulicha,

3.1. Odstranění vstupní roury

Nejdříve odstraňte výstupní rouru, kde povolte 2 imbusové šrouby (obr. 1.1 a 1.2). Pak vyjměte imbusové šrouby ze vstupní roury (obr. 1.3). Nakloňte vstupní rouru pečlivě dozadu (obrázek 1.4). Dejte pozor na to, že by se stroj mohl převážít - proto podle potřeby podepřete rám na nárazníku (obr. 1.5). Jakmile je vstupní roura nakloněna dozadu, může být odstraněna ze stroje směrem stranou (obr. 1.6). Pro montáž vstupní roury zpět provedte stejné kroky v opačném pořadí.





ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nikdy neprovádějte na stroji údržbu nebo servis, dokud není stroj vypnutý vypínačem, a dokud není odstraněno víčko zapalovací svíčky.

Nikdy nenaklánějte stroj, pokud motor běží.

Vždy vyměňte štítky s varovnými nápisy, jakmile jsou poškozené nebo nedostatečně čitelné.

1.4. Vysvětlení varovných symbolů (Obr. 1b)

Nálepka 1: Pozor: nebezpečí! - Přečtěte si pečlivě příručku pro uživatele - Nebezpečí létajících štěpků - Udržujte dostatečnou vzdálenost od stroje (12 metrů) - Riziko závažného pořezání a zranění - Nebezpečí uvíznutí

Nálepka 2: Nebezpečí létajících štěpků - Udržujte dostatečnou vzdálenost od stroje (12 metrů)

Nálepka 3: Riziko závažného pořezání a zranění - Nebezpečí uvíznutí

Nálepka 4: Přečtěte si pečlivě příručku pro uživatele - Používejte ochranné brýle, ochranu sluchu a ochranné rukavice

Nálepka 5: CE-nálepka

Nálepka 6: Horký povrch - nebezpečí popálení

2. POUŽITÍ GTS 900 G

2.1. Bezpečnostní a technické poznámky

- Stroj musí být připraven a provozován v souladu s následujícími pokyny:
- Při montáži nožů musí být šrouby dotahovány momentovým klíčem (70 Nm u řezacích nožů (č. 35 na nákrese náhradních dílů) a 40 Nm u protiotřífí (č. 50 na nákrese náhradních dílů) a zajištěné pomocí Loctite 243! Zkontrolujte napětí na šroubech znovu po jedné hodině práce.
- Před spuštěním motoru zkontrolujte, že je vstupní roura prázdná. Pokud ne, vyčistěte vstupní rouru tyčí nebo nářadím s dlouhou násadou.
- Ruce, končetiny či oblečení udržujte co nejdále od vstupní a výstupní roury nebo pohyblivých částí stroje.
- Dbejte na neustálé udržování rovnováhy a stůjte vždy pevně. Nenaklánějte se přes stroj.
- Při práci se strojem se držte co nejdále od výstupní zóny stroje.
- Pokud nože narazí na cizí předmět (jiný předmět než dřevo), nebo v případě, že stroj začne vydávat neobvyklé zvuky a/nebo se neobvykle třese, je nutné stroj okamžitě vypnout, čímž se zastaví otáčení nožů. Vypněte motor a odveďte stroj k doporučenému prodejci.
- Pokud se stroj zasekne, musíte vypnout vypínač stroje a počkat, až se přestanou točit nože.
- Je povinné používat bezpečnostní rukavice, chrániče sluchu a ochranné brýle (obr. 4)
- Tento stroj je výhradně určený pro práci ve venkovním prostředí. Je nutné se také vyhnout práci v otevřených prostorách, kde vy se mohly hromadit výfukové plyny.
- Se zařízením smí pracovat vždy jen jedna, pokud možno stále stejná, osoba.
- Nikdy nesahejte rukama do vstupní roury (obr. 5), dokud není vypnutý vypínač, dokud nože nejsou v klidu a dokud nebyl vysunut klíč ze zapalování.
- Kusy dřeva, ležící napříč vstupní roury, by měly být odstraněny vždy, když se zastaví nože. V případě, že je zablokovaný rotor kusem dřeva: vyjměte klíček zapalování, demontujte kryt na pouzdru ložiska hřídele rotoru a otočte rotor o několik stupňů pomocí klíče, speciálně vyrobeného pro tento účel. Pak vyjměte napříč ležící kus(y) dřeva pomocí jiné tyče nebo nástroje. NESAHEJTE RUKAMA DO ROTORU. (obr. 6, 7 a 8).
- Nikdy nenechávejte stroj v provozu bez dozoru.
- Vždy vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování Před výměnou nožů nebo protiotřífí.
- Zkontrolujte po jedné hodině práce, že všechny šrouby, matice a šrouby jsou pevně dotaženy. Pokud ne, je dotáhněte nebo se obraťte na svého prodejce
- Vždy používejte pouze originální náhradní díly, jinak záruka pozbude platnost.
- Stroj smí být opravován pouze prodejcem, autorizovaným od výrobce.

PROTOKOL O ZAPŮJČENÍ ZAHRADNÍ TECHNIKY

Název přístroje	DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU GTS 900	
Vypůjčitel:	Obec Bezuchov Odpovědný zástupce -	
Půjčitel:		
Potvrzení o poučení o bezpečnosti provozování a manipulace se zařízením dle bezpečnostních pokynů a návodů výrobce		
Potvrzení o provozuschopnosti a funkčním stavu zařízení při výpůjčce (případné závady budou zapsány níže)		
Datum zapůjčení:		
Dohodnuté datum vrácení:		
Popis závad:		